Ficha Técnica

MANUAL INTERNO TÉCNICO (para dentro de la caja)

MANUAL DE APLICACIÓN – KIT MICROCEMENTO T-CON PARED (10 m²)

Contenido: 5kg Microcemento + 6kg Base + 2L Primer

1) CONDICIONES DE APLICACIÓN (OBLIGATORIO)

☑ Superficie firme, seca y sin humedad

☑ Sin polvo, grasa, silicona, ceras ni pintura suelta

☑ No aplicar con filtraciones ni humedad activa

2) HERRAMIENTAS RECOMENDADAS

- Rodillo (primer)
- Bandeja rodillo
- Plancha/llana acero inoxidable
- Lijas #80 / #120 / #180 (o lijadora orbital)
- Balde limpio
- Taladro + mezclador/polea
- Trapo seco / aspiradora

___

3) PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

1. Limpiar polvo, grasa, suelto
2. Lijar si está muy lisa (para generar anclaje)
3. Reparar fisuras/ (con empaste flexible T-Con) huecos antes del sistema
4. Retirar polvo (aspirado o trapo seco)

4) MEZCLADO CORRECTO (CLAVE T-CON)

☑ Procedimiento:

1. Agregar agua al balde (según indicación del envase).
2. Agregar polvo poco a poco.
3. Batir con taladro hasta masa homogénea.
4. ☑ Reposar 10 minutos (hidratación).
5. Batir nuevamente 30–60 segundos.
6. Aplicar.

⏱ Tiempo de trabajo: aprox. 2 horas una vez preparada la mezcla.

___

5) SISTEMA DE APLICACIÓN (PARED)

PASO 1 — PRIMER (PUENTE DE ADHERENCIA)

- Aplicar 1 mano uniforme con rodillo
- Secar hasta “seco al tacto”

PASO 2 — BASE NIVELADORA (1 o 2 MANOS) Se recomienda poner Primer entre mano y mano para mayor rendimiento de la base.

- Aplicar capas delgadas
- Secar entre manos
- Lijar si hay imperfecciones
- Limpiar polvo

PASO 3 — MICROCEMENTO (2 CAPAS)

☑ Aplicar siempre capas delgadas

- Capa 1: aplicar, dejar secar
- Lijar + limpiar polvo
- Capa 2: aplicar para uniformar acabado

📌 Planchado: con plancha de acero inoxidable.

📌 Trabajar sobre oreado (no fresco / no totalmente seco).

___

6) PROTECCIÓN FINAL (OPCIONAL – RECOMENDADA)

Este kit NO incluye selladores, pero se recomienda proteger para durabilidad:

☑ Opción Interior: Sellador PLUS HF T-CON

☑ Opción Exterior/Alto tránsito: MC-11 + PT-1 T-CON

___

7) 3 ADVERTENCIAS (EVITAN RECLAMOS)

🚫 NO aplicar con humedad

🚫 NO saltarse el primer

🚫 NO engrosar capas (se fisura)

☑ Siempre lijar entre capas y limpiar el polvo de base para evitar que queden rebabas.

___

QR TUTORIALES

1. Preparación superficie
2. Mezclado + reposo 10 min
3. Capa 1 / Capa 2 + planchado
4. Errores comunes + soluciones